

PUULUX UnifitX 12mm Kalasaba paigaldusjuhend

Enne kui alustad paigaldusega, loe käesolev parketipaigaldusjuhend hoolikalt läbi. Garantii kehtib vaid juhul, kui järgitakse toote paigaldus- ja kasutusjuhiseid. Garantii kehtib parketi eluruumides kasutamise korral.

Temperatuur ning õhuniiskus parketi paigaldamisel

Enne paigaldamise alustamist, ladustamise ajal ning pärast põranda paigaldamist tuleb veenduda, et ruumi õhuniiskus ja -temperatuur vastaksid nõuetele. Õhutemperatuur peab olema vahemikus +18 °C kuni +24 °C. Enne parketilaudade ladustamisruumi toomist ja toote paigaldamist peab ruumi temperatuur vähemalt 14 päeva stabiilne olema. Suhteline õhuniiskus ruumis, kuhu põrandakate paigaldatakse, peab olema vahemikus 40–60%.

Enne paigaldamist tuleb parketilaudu hoida vähemalt 48 tundi samas ruumis, kuhu parkett paigaldatakse.

Parketilaudu tuleb ladustada horisontaalses asendis.

Nõuded aluspinnale

Aluspind, millele parkett paigaldatakse, peab olema sobilik puitpõranda paigaldamiseks ja vastama kohaldatavatele tehnilistele nõuetele. Aluspõranda kontrollimise käigus tuleb veenduda, et täidetud oleksid järgmised tingimused: aluspõrand on kuiv, kindel, tasane ja puhas.

- Pind on tasane ja ühtlane (ebakorrapärasusi tuleb kontrollida vähemalt 2 m pikkuse vesiloodi või loodiga rihtlati abil; mõõtmisel ei tohi aluspinna ning loodi vahe olla suurem kui 2 mm).
- Põrandakatte aluspinnale mõjuv koormus vastab nõuetele, mis on toodud standardis sisetööde RYL2013.
- Aluspind on täiesti puhas (tolmu-, mustuse- ja defektivaba – pind tuleb eelnevalt tolmuimejaga puhastada).
- Aluspinna niiskusesisaldus pole karbiidmeetodil (CM) mõõdetuna üle 2% (kaalu järgi mõõdetuna mitte rohkem kui 3,3%).
- Aluspind vastab standardi sisetööde RYL2013 nõuetele.

Parketi võib paigaldada betoon- või vineerpinnale; mis tahes muud kihid tuleb enne paigaldamist eemaldada ning aluspind peab vastama kõigile eelpool mainitud nõuetele.

Parketi võib paigaldada küttega aluspinnale (nii vesipõrandakütte kui ka elektripõrandakütte korral). Parketi pealispinna temperatuur ei tohi kunagi olla rohkem, kui 26 °C. Arvesta maksimaalse pinnatemperatuuriga ka vaipade all ning vesipõrandakütte puhul küttestorustiku algusosas.

Olulised reeglid parketi paigaldamisel

Parketi alla tuleb paigaldada aluskattematerjal Tuplex. Parketi ujuvalt paigalduse puhul ei ole parketilaudade ühendamiseks vaja kasutada kruve, naelu ega liimi.

Enne paigaldamist

Avage pakid ja laduge lauad soovitud paigaldusjärjekorras välja. Parketilauad tuleb lahti pakkida vahetult enne paigaldamist ning paigaldamine peab toimuma katkestusteta.

Igas pakis on kaheksa parketilauda, millest neli on vasakpoolse ning neli parempoolse lukustusüsteemiga. Paigaldamise hõlbustamiseks on iga parketilaua tagaküljel märgistus („Left“ vasakpoolse lukustusüsteemiga laudadel ja „Right“ parempoolse lukustusüsteemiga laudadel). Nii saate omavahel kombineerida erinevatest pakkidest pärit laudu.

Tähelepanu! Puit on looduslik materjal ning olenevalt valikust võib selles esineda oksakohti, maltspuitu, säskiiri, samuti toonierinevusi ja/või muid looduslikest omadustest tingitud erinevusi. Soovi korral võite enne parketi paigaldamist laduda parketilauad lahtiselt põrandale, et vajadusel muuta üksikute parketilaudade asukohti põrandal.

Parketilaudade paigaldamisel on vaja jätta välimise lauarea ning ruumi seinte ja liikumatute sisustuselementide (nt lävepakud, küttetorud, trepid, sambad, kaminad, köögmööbel) vahele 10-15 mm laiune liikumisvaru (paisumisvuuk).

Paisumisvuuk on vajalik ka siis, kui põranda mõõtmed ületavad 8 m laiusseunas ja/või 10 m pikkussuunas ja/või erikujuliste / erinevate ruumide vahele. Liikumisvuuk tehakse näiteks ukseavadesse või muusse sobivasse kohta ja peidetakse vaheliistuga.

Tähelepanu! Sisseehitatud rasket mööblit (sh köök, köögisaared, kodumasinad jms.) ei tohi ujuvalt paigaldatud parkettpõranda peale paigaldada, kuna see takistab parketi normaalset elamist ja võib põhjustada parketilaudade vahelisi pragusid või pundumist. Paigaldus on võimalik, tehes mööblialgade jaoks parketti vastava suurusega augud – arvestades vajaliku deformatsioonivuugiga.

Parketi paigaldamine

Veenduge, et parketilaudade pinnal ega kinnituselementidel ei oleks defekte. Defekti leidmisel katkestage paigaldustööd ning andke sellest teada parketi edasimüüja esindajale. Parketi tootja ega müüja aktsepteeri pretensioone ega hüvita mis tahes kulusid (sh paigaldus- ja demonteerimiskulud), kui parketilauad paigaldatakse vaatamata nähtavate defektide olemasolule.

Kontrolli, et paigaldatavate parketilaudade ühendustapid on puhtad.

Parketi esimese rea paigaldamist tuleb alustada ruumi pikema külje (seina) juurest, ladudes parketilauad maha siksakiliselt mööda lühemat seinu. Kui ruum on ruudukujuline, tuleb parketilaud paigaldada nii, et kinnitussüsteemi servad jääksid akna suunas.

Paigaldage seinu ja parketi vahele äärde kiilud, mis tagavad parketi ja seinu vahel piisava kauguse (10-15 mm). Paigaldage esimene rida, ühendades kaks parketilauda omavahel otsa ja pikikülje kinnituseühenduste abil. UnifitX lukuühenduse korrektseks lukustamiseks tuleb kõik laudade ühenduskohad fikseerida löögiga laua pinnale, kasutades selleks nt Kährs parketipaigaldusklotsi. Klotsiga vastu UnifitX ühendustappe lüüa ei tohi, sest need võivad sel juhul kergesti puruneda.

Otsa ja pikikülje kinnituste abil ühendatud lauad jäävad teineteise suhtes 90 kraadise nurga alla (vt juhendi joonised 6 ja 7). Jätke reu ladumist siksakiliselt vastasseinani.

Seejärel tuleb esimese rea esimene laud seinaga paralleelseks lõigata – hiljem tuleb viimase lauaga sama teha. Jätke seinu ja laua vahele kindlasti 10-15 mm liikumisvaru (paisumisvuuk). Enne laudade lõikamist

on soovitatav need pörandale laduda ja jälgida, et esimene ja viimane laud jääksid sama pikad (vt juhendi joonis 10).

Kui esimese rea viimane laud ei mahu pörandale, tuleb seda lühemaks lõigata nii, et lõige jääks seinaga paralleelselt. Jätke sein ja laua vahele kindlasti 10-15 mm vahe.

Pärast esimese rea paigaldamist alustage teise parketirea paigaldamist. Tänu spetsiaalsele lukusüsteemile saab teise ja järgnevad read paigaldada parketilaudade ükshaaval, esimese rea külge ühendamise teel. Esmalt tuleb parketilaud ühendada omavahel pikikülge pidi. Selleks ühendage teise rea esimene parketilaud esimese rea lauaga, sisestades selle nurga all pikikülje ühendusse, seejärel kinnitage laud otsaühenduse abil esimese rea teise laua külge, vajutades lauda allasuunas (vt juhendi joonised 9 ja 11).

Pärast esimese kolme kuni viie rea paigaldamist tuleb eelnevalt maha laotud lauad märgistada, joonistades seinaga paralleelse joone (vt juhendi joonis 12). Seejärel tuleb mööda joont lõigata maha äärmised lauaosad, mis takistavad kokkupandud parketi sein äärde nihutamist. Pärast lõikamist asetage parketi maha lõigatud osad kõrvale. Neid saab hiljem kasutada parketi paigaldamisel ruumi vastasseina ääres. Seejärel nihutage kokkupandud parketiosa sein äärde, jättes sein ja parketi vahele 10-15 mm jagu ruumi (vt juhendi joonised 13 ja 14).

Paigaldusnipp: Ujuva kalasabaparketi paigaldus ilma vaheliistuta üleminekul keraamilisele plaadile.

Plaaditava pörandaos üleminekust parketile jäetakse 20-30 cm aluskattest vabaks. 5 cm kaugusele plaaditava osa lõpust tuleb pika katkematu joonena plaaditava osa laiuselt kanda hübriidpolümeerliim (nt. Kiilto Masa). Teine liimijoon tuleb kanda esimesest 10 cm kaugusele, sarnaselt eelmisega. Keraamilise plaadi ja parketi vaheline vuuk tuleb 5-8 mm laiuselt täita hübriidpolümeermastiksiga (nt. Kiilto Masa). Parketi liimitud osale tuleb paigaldada raskused vähemalt 4 h tunniks, et tagada piisav nake aluspörandaga.

Kõik liistud, pörand- ja künnisliistud tuleb kinnitada selliselt, et pörand toimiks ujuva pörandana. Deformatsioonivuuki ei tohi täita kiti või silikooniga. Deformatsioonivuukidesse ei tohi paigutada juhtmeid ega antennikaableid.

Pärast paigaldamist

- Mööbliesemete alla tuleb liimida spetsiaalsed viltpadjad.
- Kontoritoolide ja muu ratastega mööbliesemete alla tuleb paigaldada spetsiaalne kaitsematt.
- Parkettpörand pealispinnale ei tohi avaldada märkimisväärset mehaanilist jõudu (nt lohistada sellel raskeid objekte või mööbliesemeid, kõndida sellel kontsadega jalatsites jne).
- Parkettpörandal võib liikuda ratastooliga, millel on pehmest materjalist rattad.
- Parketi puhastamiseks tuleb kasutada niisket mikrokiudlappi või moppi, millest on vesi välja väänatud.
- Ärge kasutage pörandi puhastamiseks abrasiivseid materjale.

Parketi tootja ja müüja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud parketi valele aluspinnale või -materjalile paigaldamise tõttu, samuti kahjustuste eest, mis on tingitud valedest paigaldusvõtetest, sobimatutest kliimatingimustest või sobimatust temperatuurist ruumis, kuhu parkett paigaldati.

